

## **Drift- och underhållsinstruktioner för avstängningsluckor inom VA**

Med undantag för luckans rörliga gängor och axellager är allting som levereras av WIEROM underhållsfritt.

Smörj spindlarna och axellager vid behov men minst två gånger om året samt kontrollera dem för slitage. För att göra detta, tillämpa fett på spindelns gänga med borste eller smörjnippel. Avlägsna eventuellt befintligt fett innan detta görs.

Använd universalfett enligt DIN 51825, konsistensklass 2 (t.ex. ARAL Aralub HL2, BP LS2). Använd **inte** klisterolja eller härdat grafitfett.

Kontrollera, vid drift, att luckans tätningselement är fuktade med mediet vid alla tillfällen.

### **Instruktioner för luckor med elmotor**

Så länge de inte är i drift kommer även vattentäta elmotorer (skyddsklass IP 67 och IP 68) att samla kondens. Därför skall all elektronisk utrustning som inte är inkopplad förvaras i torra och väl ventilerade rum.

Direkt efter installation skall inkoppling ske och ström slås på.

För ytterligare information, se instruktionerna för elmotorn som tillhandahålls av tillverkaren.

Vi kan inte ta något ansvar för skador orsakade av fukt eller korrosion till följd av underlåtenhet att följa anvisningarna ovan.