

## Installationsinstruktioner för avstängningslucka HUS

1. Kontrollera luckan för ev transportskador.
2. Installera inte om inte alla sidor är jämna.
3. Fäst förseglingstejp på baksidan av ramen. De skall överlappa varandra.
4. Placera luckans ram framför utloppsöppningen. Utlopp och luckport skall matcha exakt mot konstruktionen. Se till att luckan är vertikal.
5. Borra plugghål genom säkringshålen i ramen. Ta bort eventuellt damm från hålet och sätt i pluggar enligt tillverkarens specifikationer.  
VARNING: Använd endast plugg som godkänts av kontrollerande företag!  
Montera ramen utan spänningar, stöd ramen om det behövs.
6. Vid installation med gjutning skall krympfri betong användas.  
OBS: Montera och fixera ramen utan spänningar.  
Vid gjutning skall luckan vara stängd. För luckor större än 2 meter skall gjutning ske i etapper a max 2 meter.
7. Ta bort dam och annan smuts från ramen.
8. Rengör spindel och täck den med vattenresistent fett (se drift och underhållsmanualen)
9. Montera på ställdon vinkelrätt enligt installationsritningen.
10. Om möjligt bör du installera tillfälliga hållare ca 50mm nedanför spindelmuttern, med luckan stängd.
11. Funktionstesta genom att öppna och stänga luckan. Skölj tätningen innan.
12. Eventuell putsning skall utföras enligt installationsritningen.
13. Ett elektriskt ställdon får endast installeras och driftsättas av utbildad personal.
14. Ställdonet måste konfigureras och kopplas in enligt tillverkarens instruktioner.
15. Undvik eventuella problem pga järn (tex flygande partiklar orsakade av slipning)
16. Vi tar inget ansvar om inte dessa instruktioner följs.