

Installationsinstruktioner för avstängningslucka STS/DAT

1. Kontrollera luckan för eventuella transportskador.
2. Rengör ursparingar och ta bort större partiklar.
3. Kontrollera att ursparingar är utförda enligt ritning.
4. Luckan ska vara stängd och i korrekt linjerad vertikalt och horisontellt i ursparingarna innan gjutning påbörjas. Se till att luckan är stabilt monterad, men utan större tryck.
5. Lämna luckbladet i ramen under gjutning
6. Efter gjutning så kan luckan öppnas och eventuella betongrester avlägsnas från ramens innersida samt gummilister.
7. Övriga installationshjälpmedel måste tas bort efter färdigställd gjutning.
8. Säkerställ funktionen på luckan genom att öppna och stänga den fullt efter att betongen härdat. OBS – Se till att väta gummilisten innan detta utförs.
9. **STS/DAT luckor för bultmontage:** Det kan finnas behov av att använda shims för att få god passform mellan vägg och monteringsjärn. Eventuella lufthål mellan ram och kanal behöver förseglas på plats. OBS: Använd enbart (av myndighet) godkända kemankare/plugg/expander.
10. Om ram eller lucka ska målas på plats, se då till att det inte kommer någon färg på tätningsytorna.
11. Undvik alltid att främmande järnpartiklar (från t.ex. slipning i närheten av luckan) kommer i kontakt med luckorna.
12. Skador på färg eller ytbehandling bör åtgärdas direkt på plats innan driftsättning.
13. Vi utesluter allt ansvar för skada eller bristande funktion som kan hänföras till bristande efterlevnad av dessa instruktioner.